GLM 4 *クイック・セットアップ・ガイド*







1	製品のご登録					
2	2 パッケージ内容					
3	はじめに					
	3.1	モニタリング環境にモニターを設置する	5			
	3.2	オーディオ信号ケーブルの接続	5			
	3.3	サブウーファーを利用する場合のアナログ接続	6			
	3.4	コントロール・ネットワークの接続	6			
	3.5	GLMソフトウェアのダウンロードとインストール	8			
	3.6	システム・レイアウトの作成とキャリブレート	8			
	3.7	SAMモニター・レイアウトの作成	9			
	3.8	グループ・プリセットの作成	10			
	3.9	自動キャリブレーション	12			
	3.10 サブウーファーの位相調整					
	3.11	ウーファー・システムのキャリブレーション	15			
	3.12 GLMの基本操作					
4	GLMの高度な使い方					
	4.1	GLM 3のセットアップ・ファイルのインポート	18			
	4.2	標準ラウドネスSPLキャリブレーション	19			
	4.3	サウンドキャラクタープロファイラー ツール	21			
	4.4	モニターおよびサブウーファーへの設定保存	22			
	4.5	ステータス・インジケーター	24			
	4.6	クラウド・アカウント	25			
5	詳細	青報	25			
6	安全性についての検討事項					

1 製品のご登録

Genelec ウェブサイトにて製品をご登録ください。保証に関 する情報も確認できます。Genelec コミュニティに参加する ことで、GLM Cloud のすべての機能を利用できるほか、世 界中の Genelec ユーザーへの質問の投稿や情報のシェア、フ ォーラムへの参加が可能です。

登録先 URL: www.community.genelec.com

Genelec カスタマー・サービスについての詳細は、以下のリン クをご参照ください。

http://www.genelec.jp/customer-service/

2 パッケージ内容



3 はじめに

Smart Active Monitoring(SAM)システムを最大限に使用 するには、システムを構成する各製品についてよく理解する必 要があります。より詳細な情報は、各 GLM4、モニター、サ ブウーファーの操作マニュアルをご参照ください。

モニタリング・システムの構築には、モニターおよびサブウー ファー、オーディオ信号ケーブル、GLMコントロール用ネッ トワーク・ケーブル、GLMネットワーク・アダプター、GLM 計測用マイクロフォン、GLM4ソフトウェアがインストール されたコンピューターが必要です。





図1. モニターを壁に対して左右対称に設置し、各モニターをリスニング・ ポジションに向けて調整します。

Genelec SAM システムは以下の手順でセットアップします。

- SAM サブウーファーおよびモニターの背面にあるディップ・ スイッチを確認します。スタンドアロンで使用する際に設定を SAM サブウーファー側およびモニター側に保存するには、[Stored] スイッチをオンにする必要があります。保存された 設定にてスタンドアロンで運用している最中は、その他のコン トロールは反映されません。
- リスニング・ルームに SAM サブウーファー / モニターを設置 します。
- オーディオ・ケーブルを SAM サブウーファー/モニターに接続します。

- GLM ネットワーク・ケーブルを用いて、GLM アダプターとすべての SAM サブウーファー、モニターを接続します。
- GLM ソフトウェアをダウンロード/インストールします。
- GLM ソフトウェアでシステム・セットアップを作成します。

3.1 モニタリング環境にモニターを設置する

モニターおよびサブウーファーをリスニング・ルームに配置し ます。リスニング環境で生じる反射を考慮し、最適な場所に 心がけて設置してください。SAM モニターの向きをリスニン グ・ポジションに向けて調整します。この配置がシステム・レ イアウトとなります。モニターの適切な配置に関する詳細は、 www.genelec.com/monitor-placement をご参照くだ さい。

- 1. リスニング・ボジションを決定します。側面の壁との距離(B) が等しくなるように心がけてください。
- モニターとリスニング・ポジションの距離およびモニターと 側面の壁との距離(A)がそれぞれ等しくなるようにモニター を配置してください。
- サブウーファーは、前面壁の中心軸から右または左へ、わず かにずらした位置に配置します。
- 4. モニターをリスニング・ポジションに向けて調整します。

3.2 オーディオ信号ケーブルの接続

出力機器とモニターをケーブルで接続します。サブウーファー を使用する場合は、モニターに入力される信号と同じオーディ オ信号をサブウーファーに入力してください。サブウーファー は出力端子を備えており、出力機器からの信号をサブウー ファー経由でモニターへと接続することで、システム全体の ルーティングをシンプルに構築することができます。

ベースマネージメントを使用しない場合は、サブウーファーを経 由せずに、出力機器からモニターへ信号を直接接続できます。 ベー ス・マネージメントとは、サブウーファーを用いて一部あるいは すべてのチャンネルの低域周波数を出力することを指します。

必要であれば、アナログ/デジタル回線を同時に接続することも可能です。SAM システムは、アナログ/デジタルいずれの入出力にも対応します。GLM ソフトウェアでは、アナログまたはデジタル接続のどちらを使用するかを各グループごとに設定できます。

注意:8320はアナログ入力のみ搭載します。

3.3 サブウーファーを利用する場合のアナログ接続

ケーブルを接続する前に、すべてのモニターおよびサブウーファーの電源がオフであることを確認してください。

- 出力機器の左チャンネルのケーブルを、サブウーファーの入力 端子 ANALOG IN 1 に接続します。
- サブウーファーの出力端子 ANALOG OUT 1 と、左モニターの入力端子 ANALOG IN をケーブルで接続します。
- 出力機器の右チャンネルのケーブルを、サブウーファーの入力 端子 ANALOG IN 2 に接続します。
- サブウーファーの出力端子 ANALOG OUT 2 と右モニター の入力端子 ANALOG IN をケーブル接続します。



図2. サブウーファーを使用する場合のアナログ・ステレオ接続

3.4 コントロール・ネットワークの接続

GLM コントロール・ネットワークの接続は非常に簡単です。 コンピューターと GLM アダプターを USB で接続します。 GLM アダプターとすべての SAM モニターおよびサブウー ファーを、各モニター/サブウーファー付属の GLM ネット ワーク・ケーブルで直列につなぎます(図3)。接続の順番に 決まりはありません。すべてのモニターおよびサブウーファー が接続されていることをご確認ください。

表 1. GLM アダプターの接続(ス

コネクター	用途
USB (タイブB)	GLM を制御するコンピュー ターと接続。スタンドアロンで 使用する場合、USB パワーサ ブライと接続
ボリューム (3.5mm ミニジャック)	Genelec ボリュームコントロー ラーと接続
マイクロフォン (3.5mm ミニジャック)	Genelec キャリブレーション・ マイクロフォンと接続
GLM Net (RJ45)	GLM コントロール・ネットワー クを構成する各モニターと接 続
ターミネーター (RJ45)	GLM コントロール・ネットワー クの終端のモニターに接続す るターミネーター。ネットワー ク・ケーブルの長さの合計が 100m を超える場合に必要と なります



図3. GLMコントロール・ネットワーク、キャリブレーション用マイク ロフォン、コンピューターの接続

3.5 GLM ソフトウェアのダウンロードとインストール GLM ソフトウェアは、Genelec SAM システムのキャリブレー ションとコントロールを行うアプリケーションです。 www.genelec.jp/glm/ からダウンロードいただけます。

GLM ソフトウェアをインストールするには、お使いのコンピュー ターの管理者権限が必要となります。インストーラー画面に表示 される手順に従ってインストール作業を行ってください。アプリ ケーションはローカルのハード・ディスクにインストールすること をお薦めします。ソフトウェアの設置フォルダーはインストーラー によって自動的に作成されますので、ご自身で作成する必要はあ りません。



図4. GLMソフトウェアのダウンロード

3.6 システム・レイアウトの作成とキャリブレート

GLM ソフトウェアを起動する際は、ソース信号が停止または ミュート状態で、かつすべてのモニターおよびサブウーファーが GLM ネットワークに接続され、電源が ON の状態であることを ご確認ください。

GLM システム・レイアウトとキャリブレーションの作成手順は、 以下の通りです。

- 1. SAM モニタリング・システム・レイアウトを作成します。
- 2. SAM モニタリング・グループ・プリセットを定義します。
- 3. GLM AutoCal を実行し、自動キャリブレーションを行います。
- 4. GLM AutoPhase を実行し、サブウーファーの自動位相キャ リブレーションを行います(AutoPhase は、グループにサ ブウーファーが含まれる場合にのみ実行可能です)。
- 5. GLM WooferCal を実行し、サブウーファー・システムの自動キャリブレーションを行います(WooferCal は、グループにアダプティブ・ウーファー・システムが含まれる場合にのみ実行可能です)。

グループを追加する場合は、手順2~5を繰り返します。

3.7 SAM モニター・レイアウトの作成

SAM モニター・レイアウトを作成するには、すべてのモニター、 サブウーファー、ウーファー・システムを GLM ネットワークに接 続した状態で、電源が ON の状態であることをご確認ください。 リスニング・ルームに配置される各モニターの位置を、レイアウ ト画面で定義します。ペアとなるモニター同士をグリッドに左右 対称に配置します。これにより、左右同一の EQ で自動キャリブ レーションを行うことができるようになります。次ページの図5は、 サブウーファーを使用する場合のステレオ・システムのレイアウト の例を示しています。

実際にレイアウトの作成を行っていきましょう。 GLM ソフトウェ アを初めて起動した際は、新規のシステム・レイアウトの画面が 自動的に開きます。なお、新規レイアウトは、メニュー"ファイ ル > 新規"からいつでも作成可能です。

新規レイアウトが作成されると、すべてのモニター、サブウー ファーおよびウーファー・システムがウインドウ左側に一覧表示さ れます。

- レイアウトスタイル 選択メニューには、各システムの配置例が表示されます(必ずしもこの例に倣って配置する必要はありません。つまり、サブウーファーを左右モニターの中間に設置することも可能です)。
- デバイス ― レイアウト・グリッドに未設置の機器が右のセル(2)に、未使用機器は左のセル(3)に表示されます。 この右(未設置)のセルから機器のアイコンをドラッグすると、該当するモニターからIDトーンが再生されます。使用する機器からIDトーンが再生された場合は、アイコンをレイアウト・グリッド(4)に配置します。実際のモニタリング・システムのレイアウトに合わせて配置してください。なお、使用しない機器は左のセル(3)へドラッグします。
- 3. 未使用機器のセル。SE システムにて未使用のチャンネルを GLM に認識させる場合などに使用します。
- 4. レイアウト・グリッド―この写真はレイアウトスタイル(1)で、 ステレオ+サブウーファーとなる「2.1」を選択した際のレイ アウトです。中心のセルはリスニング・ポジションを示します (Auro3D システムでは VOG*モニターが配置されます)。 レイアウトグリッドでは、上部のセルにフロント・モニター、下 部のセルにはリア・モニターが配置されます。 *Voice of God
- 5. レイアウト・グリッドに配置済みのモニターを示します。
- 6. レイアウト確定ボタン グリッド内のレイアウトを実際の

モニタリング・システムの配置に合わせて設定した後、こ のボタンをクリックします。

 セットアップ・プロセス・インジケーター – サブウーファー を使用しない場合は、AutoPhase がスキップされます。 ウーファー・システムを使用しない場合は、WooferCal が スキップされます。



図5.モニター・アイコンをレイアウト・グリッドにドラッグし、 システム・レイアウトを配置する ※写真はレイアウトスタイルを「2.1ch」とした際のもの

3.8 グループ・プリセットの作成

グループ・プリセットは、信号を同時に再生するモニターおよび サブウーファーをグループにまとめる機能です。入力および音響 セッティングが含まれており、グループ内でアクティブなすべて のモニターおよびサブウーファーを最適化します。別のリスニン グ・ポジションでシステムをキャリブレートする場合など、グルー プ・プリセットは目的に応じて自由に作成できます。

モニター・グループの定義の手順は次のとおりです。

- 1. グループに名前をつけます(例: Analog Stereo など)。
- システムの遅延時間を設定することも可能です。この設定は、 グループ内のすべてのモニターおよびサブウーファーに適用 されます。
- ベース・マネージメントを使用する場合は、そのクロスオー バー周波数を選択/チェックします。このクロスオーバー のドロップダウン・メニューにて"一括"を選択すると、 すべてのモニターが選択された周波数に設定されます。ド

ロップダウン・メニューを "個別"に設定した場合は、クロスオーバーは各モニター・アイコンをクリックすると表示されるセッティング・ポップアップ・メニュー(5)にて個別に選択することが可能です。

- 4. 入力モードを選択します。デジタル・チャンネルのサブフレームは、モニター・アイコンをクリックして表示されるセッティング・ポップアップ・メニュー(5)から変更できます。
- モニター・アイコンをクリックすると、セッティング・ポッ プアップ・メニューが表示されます。
- 6. モニターに名前をつけます。
- グループ内のモニターを、アクティブまたは非アクティブにします(非アクティブなモニターは灰色に表示されます)。
- 8. 入力を選択します。
- 9. 明るく表示されているアイコンは、グループ内でのステータ スがアクティブであることを示します(使用しないモニター のアイコンは暗く表示され、以降のページでは表示されません)
- 10. "グループの確定" ボタンをクリックします。

グループのセットアップと使い方に関する詳細は、「GLM 高度な 使用法」の章をご参照ください。



図6.グループ設定のセットアップ手順

3.9 自動キャリブレーション

GLM AutoCal は、Genelec Cloud 内で動作するパワフルな モニタリング・システム・キャリブレーション・アルゴリズムです。 グループ内の各モニターからスイープ信号を出力し、GLM 測定 用マイクロフォンを用いてコンピューターに再生されたスイープ信 号を録音されます。

注:アダプティブ・ウーファー・システムは、AutoCal および AutoPhase 実行後、WooferCal でキャリブレートされます。

録音されたスイープ信号はアルゴリズムによって解析され、すべ てのモニターおよびサブウーファーの周波数レスポンスを算出し ます。これを元に各モニターを最適化するためのレベル/遅延 補正に加え、リスニング・ルームの形状やモニターの設置位置に よる出力音の変化を抑えるための EQ 処理が行われます。これ により、すべてのモニターからの出力音が同じレベルで、同時に リスニング・ポジションに届くと共に、モニターによる室内音響効 果が補正されます。結果として、極めて正確なサウンド・イメー ジと信頼性の高いモニタリング品質を実現します。

各モニター・グルーブは、独自のアコースティック設定を保持す ることができます。 これは GLM の重要な機能のひとつです。

各セットアップ・ファイルには、個別の AutoCal キャリブレーショ ン設定を含む複数のグループ・プリセットを保存・管理することが できます。

各リスニング・ポジションでのキャリブレート結果を新規プリセット としてそれぞれ保存することで、同じモニター・セットに複数のリ スニング・ポジションでの設定を持つことも可能です。例えば、"エ ンジニアの座る位置"や"プロデューサーの座る位置"を各グルー プとして保存し、場合に応じて使い分けることも可能です。各グ ループには、それぞれ個別のキャリブレーション設定を持たせる ことができます。一度設定が完了すれば、各ポジションに最適化 されたサウンドの切り替えが、GLM ソフトウェアからグルーブを 選択するだけで、素早く行うことが可能となります。

モニタリング・グループをキャリブレートする手順は次の通りです。

 測定用マイクロフォンのシリアル番号を確認してください(各 測定用マイクロフォンのキャリブレーション・ファイルは、キャ

リブレート時に自動で取得されます)。

- 2. キャリブレーション・モードとして、測定ポイントが1箇所(シングルポイント)か、複数箇所(マルチポイント)のいずれかを選択します。左右のスピーカー・ペアに同じキャリブレーション・フィルターを適用したい場合は、"左右同一の EQ"を選択してください。"個別の EQ"は、片方のモニターが部屋の隅に設置されているなど、非対称のセットアップ時に効果的です。左右対称のフィルターを使用するには、モニターがグリッドに対して対象に配置されている必要があります。グリッドに対して対象に配置されていないモニターは、個別のユニットとして扱われます。
- 測定用マイクロフォンを GLM ネットワーク・アダプターに接続し、マイクロフォンをリスニング・ポジションの耳の高さに設置します。"キャリブレーション開始"ボタンをクリックすると、測定が開始されます。画面の指示に従って測定を行ってください。
 マルチポイントを選択した場合、すべてのモニターおよびサブウーファーの測定が完了すると、次のマイク位置での測定が可能となります。

一測定が完了したら、最適化を開始します。完了するまでお 待ちください。

- "AutoCal の確定"ボタンをクリックすると、セットアップ・ファ イルが保存されます。

グループにサブウーファーが含まれる場合は、次のステップで AutoPhase(位相調整)を実行します。



図7.AutoCal自動システム・キャリブレーションの実行手順

13

GENELEC[®] GLM 4

3.10 サブウーファーの位相調整

GLM AutoPhase は、選択したモニターのクロスオーバー周波 数に対するサブウーファーの位相を調整する機能です。モニター とサブウーファーのクロスオーバー付近でのレスポンスをフラット にすることができます。

AutoPhase によるサブウーファーの自動位相キャリブレーショ ンの手順は以下の通りです。

- サブウーファーに紐付けるモニターを定義するには、サブ ウーファー・アイコンをクリックしてから目的のモニター・ アイコンをクリックします。これをグループ内のサブウー ファーごとに行います。グループに複数のサブウーファー が含まれる場合は、キャリブレーションを実行する前にす べてのサブウーファーに対してこの操作を行ってください。 ペアとして紐付けられたサブウーファーとモニターには、 それぞれのアイコンの下に[1]等の番号が表示されます。
- 測定用マイクロフォンを GLM アダプターに接続し、マイ クロフォンをリスニング・ポジションの耳の高さに設置し ます。"キャリブレーション開始"ボタンをクリックすると、 測定が開始されます。キャリブレーションが完了するまで お待ち下さい。
- "キャリブレーションの確定"をクリックすると、セットアップ・ファイルにキャリブレーション設定が保存されます。



図8.AutoPhase自動位相キャリブレーションの実行手順

3.11 ウーファー・システムのキャリブレーション

アダプティブ・ウーファー・システムを含むシステムをキャリブレー ションする場合も、最初にメイン・モニターのキャリブレーション を行います。この行程は、自動キャリブレーションの項(3.9) と同様です。この行程の後、ウーファー・システムがグループで アクティブになっていれば、ウーファー・システムのキャリブレー ション・ページが表示されます。

- 最初の手順として、モニターとウーファー・システムをペア リングしてください。対応するウーファー・システムとモニ ターを続けてシングル・クリックすることで、ペアリングが 完了します。グループ内のすべてのウーファー・システムで、 この手順を繰り返してください。ここで一度ペアリングを行 うと、その設定は他のグループにも引き継がれます。
- 次に、ドロップダウン・メニューからキャリブレーション・ モードを選択します。"コンプリメンタリ"、"コンティニュ アス・ダイレクティビティ"、または3つの"ヌル・モード" からひとつが選択可能です。各モードまたは設定で、それぞ れグループを作成する必要があります。
- 3. 次に、メイン・モニターに対するクロスオーバー周波数の検 索範囲のリミットを設定します。"コンティニュアス・ダイレ クティビティ"モードを除き、すべてのモードで設定できま す。("コンティニュアス・ダイレクティビティ"モードでは、 ペアリングされたメインモニターに基づき、メインモニター とウーファーシステムが最も一致する指向性を持つようにク ロスオーバー値が固定されます。)
- 4. 測定用マイクロフォンを GLM アダプターに接続し、マイ クロフォンをリスニング・ポジションの耳の高さに設置しま す。"キャリブレーション開始"ボタンをクリックして測定 を開始し、ダイアログの指示に従ってください。
 - すべてのアダプティブ・ウーファー・システムとモニター を測定します。
 - 最適化が始まります。
 - 最適化が完了するまでお待ちください。
 - キャリブレーションの結果は、スピーカーのアイコンをク リックすることで表示できます。
- 5. "キャリブレーションの確定"をクリックすると、セットアップ・ファイルにキャリブレーション設定が保存されます。



図9.アダプティブ・ウーファー・システムのキャリブレーション

3.12 GLM の基本操作

1.システム・レベル

- 2. グループ・プリセットの選択
- 3. ミュート All: システム全体をミュートします
- 4. ディム All:システム全体をディム(-20dB)します
- 5. SPL:標準ラウドネス SPL レベル("グループプリセット"> "標準ラウドネス SPL キャリブレーション"メニューからキャリ ブレーションを実行)
- 6. レベル・プリセット選択:システム・レベルを好みの値に調整、"グ ループプリセット"> "プリセットレベルに設定"> "現在のレベ ルをプリセット1に保存"で設定できます
- 7. Bass Man / Bypass BM:ベース・マネージメントのクロ スオーバー・フィルターをアクティブ/パイパスに切り替えら れます。バイパスすると、サブウーファーがミュートされ、モ ニターがフル・バンドで再生されます。
- キャリブレーション済み/ Cal Bypass: GLM AutoCal で 補正されたアコースティックキャリブレーション設定をアクティ ブ/バイパスに切り替えることができます。
- 9. スピーカー・クリック・モード:メイン・ページでスピーカー・ アイコン (11) をクリックしたときの動作を選択します。
 ソロ ー クリックしたスピーカーがソロで再生され、その他
 - クロークリックしたスピーカーかり口で再生され、その他のスピーカーがミュートされます。ミュートされたスピーカー

をクリックすると、そのスピーカーからも追加で音声が再生 されるようになります。クリックを繰り返すことで、ソロのオ ン/オフが切り替わります。ソロを解除するには、空のセル をクリックするか、右クリックで表示されるメニューで"プレ イ All"を選択、もしくは画面下の"プレイ All"ボタン(12) をクリックします。

- ミュート クリックしたスピーカーがミュートされます。
- 情報 クリックしたスピーカーの情報がポップアップで 表示されます。
- 編集 クリックしたスピーカーのアコースティックエ ディターが表示されます。
- **10.** マイクロフォン SPL レベル:GLM アダプターに測定用マイ クロフォンを接続したときに表示されます。
- 11.SAM サブウーファー / モニター・アイコン:スピーカー・クリッ ク・モード(9) にて選択した動作を実行することができます。
- プレイ All: ソロ/ミュート機能がアクティブのとき、クリック するとすべてのサブウーファーおよびモニターを再生します。
- 13. 読み込み中のシステム・セットアップ・ファイルおよびネットワークのステータスが表示されます。



図10.GLM 4 ソフトウェアのメイン・ページ

4 GLM の高度な使い方

GLM は、Genelec SAM モニタリング・システムのキャリブレートとコントロールを行う非常にパワフルなツールです。以下の章では、GLM の高度な使い方をご紹介します。

4.1 GLM 3 のセットアップ・ファイルのインポート

GLM 3 のセットアップ・ファイルは、GLM 4 ヘインポートが可 能です。読み込んだ GLM 3 のセットアップ・ファイルは GLM 4 用に別途保存されます。既存のファイルは GLM 3 でそのま ま使用することが可能です。

注意:GLM 4 のセットアップ・ファイルは、GLM 3 では開くことができません。

インポートの手順:

GLM 4 のメイン・ページを開きます(最低でも、ひとつのセットアップ・ファイルを、予め GLM 4 で作成する必要があります)。

G GLM4	
ファイル グループプリセット	セッ
新規	
開く 最近開いたファイル	>
保存 別名で保存	
クラウドから開く クラウドに保存	
GLM3セットアップのインポート	
終了	

図11."GLM3セットアップのインポート..."メニュー

- "ファイル" > "GLM3 セットアップのインポート ..." メニュー をクリックします。
- インポートする GLM 3 セットアップ・ファイルを選択し、 "Open"をクリックします。インポートされたセットアップは、 同じ名前で GLM 4 に保存されます。

G GLM4 - Import GLM3 Setup					×
← → × ↑ Genelec → GLMv3 → Setup Files → v δ				Search Setup Files	م
Organise 👻 New folder					
3D Objects	^	Name		Date modified	Type ^
Desktop		1238.sam		26/06/2020 12.23	GLMv3 Set
Documents		2350.sam		11/03/2020 12.18	GLMv3 Set
Downloads		7370.sam		17/02/2020 16.34	GLMv3 Set
Music		🚥 8250.sam		05/05/2020 12.12	GLMv3 Set
I Music		🚥 8320.sam		17/04/2020 9.29	GLMv3 Set
Pictures		8330ISS.sam		08/05/2020 17.47	GLMv3 Set
🚼 Videos		🚥 8341.sam		18/03/2020 12.08	GLMv3 Set
Windows8_OS (C:)		83518_Cloud.sam		29/06/2020 8.04	GLMv3 Set
LENOVO (D:)	~	«			>
File game:	1238.sam		~	*.sam	~
				<u>O</u> pen	Cancel

- 図12. GLM 3セットアップ・フォルダーから、インボートするセットアップを 選択する際の画面
- 4. これで GLM 3 のセットアップ・セットアップ・ファイルが GLM 4 にインポートされました。レイアウト以外のすべての設定(ア コースティック設定やグループなど)が、GLM 4 に読み込ま れます。レイアウトの編集が必要な場合は、"セットアップ">"レ イアウトの編集"メニューを選択します。

4.2 標準ラウドネス SPL キャリブレーション

標準 ラウドネス SPL 機能を使うと、ATSC A/85 や EBU R128 などのデジタル・ラウドネス基準に基いてリスニング・レベ ルを調整できます。リスニング・レベルをキャリブレートすると、 スピーチの明瞭さやスペクトル・バランス、プラットフォーム間の 互換性などの重要な判断がしやすくなります。

周波数レスポンス補正とシステム・アラインメントは、SPLリス ニング・レベル・キャリブレーションの基準に基づいた環境で行わ れるべきです。

注意:許容誤差を抑えて正確さを保つため、デジタル・モニタリング・ インターフェースを使用してください。

SPL キャリブレーションを実行する前に、その他のキャリブレート機能を実行し、チャンネルやサブウーファー間の周波数レスポ

ンス、到達時間、レベルを補正してください。"グループプリセット" > "追加"メニューで新規グループを作成するか、"編集"で既 存のグループを編集、あるいは"複製"で既存のグループを複製し ます。

- Xカーブによる高音域ロールオフなど、フラットでない周波数 レスポンスが必要な場合は、調整を行ってください。すべての チャンネルを一度に編集するには、"サウンドキャラクタープロ ファイラー"ツールをお使いください。チャンネル毎に編集す る場合は、各モニターを選択し、編集を行います。
- 最後に SPL キャリブレーションを実行します。メイン・ページ で "グループプリセット" > "標準ラウドネス SPL キャリブレー ション" メニューを選択すると、標準ラウドネス SPL キャリブ レーション・ウインドウが開きます。

G GLM4						
ファイル	グループプリセット	セットアップ	設定			
	追加					
	複製					
× 1.411	編集					
ZI-F AII	キャリブレート					
	前段					
ディム All	49161					
	プロファイラー					
	標準ラウドネスSPLキャリブレーション					
No Ref Level	プリセットレベルに設	定	>			
	スピーカーに保存					
22 0 40			<u> </u>			

図13. ラウドネス基準SPLキャリブレーションへのメニュー画面

- ドロップダウン・メニューからレベル・キャリブレーションの基準 を選択します。
- 測定用マイクロフォンをリスニング・ポジションに設置します。
- "キャリブレーション開始"をクリックします。テスト信号が大きなレベルで出力されますのでご注意ください。リスニング・ルームのバックグラウンド・ノイズが65dB SPL以上の場合、ラウドネス・プリセットはキャリブレートできません。バックグラウンド・ノイズを下げてから、再度キャリブレーションを実行してください。
- キャリブレーション実行後、"確定"ボタンをクリックすると結果 が保存され、メイン・ページへ戻ります。



図14. 標準ラウドネスSPLキャリブレーションのウインドウ

SPL キャリブレーションを行うと、メイン・ページのプリセット・ レベルが「dB SPL」表示に切り替わり、レベル・プリセット1 が標準レベルとして設定されます。

例:EBU R128の場合は「73 dB SPL」と表示(キャリブレーショ ン・レベルとレベル・プリセット 1 のボタンが、 視覚的にリンクさ れます)。

標準ラウドネス SPL キャリブレーションを削除するには、標準ラ ウドネス SPL キャリブレーション・ウインドウの "標準" リストか ら "キャリブレーション削除" を選択し、"確定" ボタンをクリック します。

4.3 サウンドキャラクタープロファイラー ツール

出力音を明るく(または暗く)するなどシステム全体のスペクト ル・バランスを調整したい場合は、"グループプリセット"メニュー から"サウンドキャラクタープロファイラー"を選択します。表 示される画面で全体のレスポンスを簡単に調整することが可能で す。手動オプションを含むプロファイラープリセットを利用できま す。サウンドキャラクタープロファイラーの設定は各モニターの シェルビング・フィルター2つを利用して再現され、グループ内 すべての SAM システムに反映されます。

サウンドキャラクタープロファイラー ツールは、"グループプリセット" > "サウンドキャラクタープロファイラー" メニューから選択 できます。



図15.サウンドキャラクタープロファイラー ツール

4.4 モニターおよびサブウーファーへの設定保存

SAMモニターおよびサブウーファーのセットアップとキャリブレートは、GLM ネットワークと GLM ソフトウェアを用いて行います。

セットアップ完了後モニター、サブウーファー、GLM アダプター は、コンピューターとの接続を外した状態で動作および使用する ことができます。これをスタンドアロン・オペレーションと呼びます。

SAM モニターおよびサブウーファーは、GLM4 で行った設定 を本体内蔵のメモリーに保存することができます。保存された 設定をスタンドアロン・モードで使用する場合、一部の製品では "Stored Controls" スイッチを有効にする必要がありますので ご注意ください "Stored Controls" スイッチのステータスは、 "グループ設定をモニターに保存する" 画面の各モニター・アイ コンで確認できます (N/A = ディップスイッチが付いていないモ ニター)。

"グループプリセット">"スピーカーに保存"メニューを選択すると、 "グループ設定をモニターに保存する"ウインドウが立ち上がり ます。"保存"をクリックすると、設定がスピーカーに保存されます。

保存される設定:現在のグループのアコースティック設定、スター トアップ・レベル、ISS スリープディレイ、ISS 感度、LED の オン/オフ、入力選択

22

GENELEC[®] GLM 4



図16.グループ設定をモニターに保存する際のウインドウ

以下の機器はISSをサポートしていません。 7260A、7261A、7270A、7271A、 8240A、8250A、8260A.

以下の機器はLEDオフ機能および入力モードを サポートしていません。 7260A、7261A、7270A、7271A、 8240A、8250A、8260A、8351A、 1238CF、1237A、1238A、1238AC、1238DF、 1234A、1234AC、1236A.

4.5 ステータス・インジケーター

GLM メイン・ページでは、システムのステータス情報を確認できます。システム全体のステータス情報は、画面右隅にテキストで表示されます。表示されるステータス・メッセージは3種類です。 - ステータス:OK — すべての機器がオンライン

- ステータス:スピーカーオフライン 現在のグループ・プリセットに属する1つ以上のスピーカーがオフライン
- ステータス:アダプターオフライン GLM アダプターがオフ ラインのため、スピーカーをコントロールできません。

スピーカーのステータスは、以下の色で表示されます。

- 色のないスピーカー・アイコンは、通常のステータスを意味しています。
- 黒い背景にあるスピーカー・アイコンは、スピーカーがオフラ インであることを意味しています。
- 赤い背景にあるスピーカー・アイコンは、スピーカーがクリップ していることを意味します。
- 黄色い背景にあるスピーカー・アイコンは、スピーカーの保護
 回路が動作していることを意味します。
- 周囲が赤で囲まれているスピーカー・セルは、スピーカーが
 ミュートされていることを意味します。
- 周囲が緑で囲まれているスピーカー・セルは、スピーカーがソロであることを意味します。



図17.GLMステータス・インジケーター

4.6 クラウド・アカウント

GLM の Cloud バージョンを利用するには、GenelecCommunity のユーザー・アカウントが必要です。ユーザー・アカウントは、 www.community.genelec.com にて作成できます。作成し たアカウントを用いて、"ユーザー" > "ログイン" メニューからロ グインが可能です。

注意:

Genelec Cloud にログインするには、Genelec Community の正しいユーザー名とパスワードが必要です。

また、Genelec Cloud からログアウトするには、"ユーザー" > "ロ グアウト"をクリックしてください。

G GLM4								×
			設定					
		nelec Comunityアナ 、パスワードを思わ 作成したい場合は、	ウントを てしまった 以下のアド	使用してログ・ に非合や、新し しスモクリッ	インしてく しいアカウ クしてくだ			
			GENEL	.EC'				

図18.Genelec Communityへのログイン・ウィンドウ

5 詳細情報

より詳細な情報は、ジェネレックジャパンのウェブサイトおよび GLM 4、モニターおよびサブウーファーの各オペレーティング マニュアルをご参照ください。

GLM 製品ページにて、GLM システム・オペレーティング・マニュ アルのダウンロードおよび GLM ソフトウェアに関する詳細情報 をご確認いただけます。

www.genelec.jp/glm/

SAM スタジオ・モニターおよびサブウーファーのページにて、 各 SAM モデルの操作オペレーティング・マニュアル、測定結果、 詳細なパフォーマンス仕様をダウンロードできます。 www.genelec.jp/studio-monitors/

6 安全性についての検討事項

SAM システムは、国際安全基準に準拠するように設計されています。安全な動作を保証するため、以下の警告および注意に従ってください。

- 保守および修理を認定サービス以外の者が実施してはいけません。
- モニター / サブウーファーを分解しないでください。
- モニター / サブウーファーを水または湿気にさらないでください。
- 花瓶など液体で満たされた物を、製品の上や付近に置かない でください。
- モニターおよびサブウーファーは、恒久的な聴覚障害を引き起こす 85dB以上の音圧レベルを出力することができます。
- 十分な冷却を保つためには、モニターおよびサブウーファーの 周囲で空気の対流を確保する必要があります。モニターおよ びサブウーファー周辺の空気の流れを妨げないように設置して ください。
- 電源ケーブルをモニターおよびサブウーファーから取り外さない限り、製品は電気的に完全に切断されません。
- 壁や天井にマウントする際は、どんな状況でもモニターおよび サブウーファーの重量全体が支えられるように考慮し、設置場 所の安全基準に従い、適切な方法で設置を行ってください。
- Genelec 製品およびアクセサリーには、適切な設置方法を記載したガイドが同梱します。それらに従って設置を行ってください。

GENELEC° GLM 4

GENELEC° | GLM 4

株式会社ジェネレックジャパン <本社> 〒 107-0052 東京都港区赤坂 2-22-21 www.genelec.jp/customer-service/

<長野オフィス> 〒381-0201 長野県上高井郡小布施町小布施 1497-2

www.genelec.jp/glm/